



Radiocomando Rolling Code SR-K compatibile KING-GATES

ITALIANO

Per programmare il radiocomando è necessario aprire la centralina.

- Premere il pulsante P2/RAD per 2 sec, il led rosso si accende.
- Effettuare una trasmissione premendo il tasto desiderato del radiocomando, il led rosso lampeggia.
- memorizzare tutti i radiocomandi effettuando una trasmissione con il tasto desiderato.
- Al termine dell'operazione premere nuovamente il tasto P2/RAD per uscire dalla procedura (spegnimento led rosso)

Attenzione! Sulle centrali che lo prevedono verificare che il dip anta pedonale sia in OFF (dip 1 per porte sezionali e basculanti, dip 8 per cancelli scorrevoli o a battente).

