

Il telecomando ACM TX 2 Color è un modello rolling code che deve essere associato alla ricevente radio:

Memorizzazione su centraline per serrande:

- 1) Premere il tasto SEL, il led code comincerà a lampeggiare
- 2) sul lampeggio del led Code premere e tenere premuto il tasto del nuovo radiocomando che si vuole memorizzare
- 3) il led Code rimarrà acceso permanentemente, rilasciare il tasto del radiocomando, la programmazione è terminata.

Memorizzazione su centraline ACM per tapparelle:

Per entrare nella programmazione bisogna essere in possesso del radiocomando Master

- 1) premere e mantenere premuti ambedue i tasti del radiocomando Master sino a quando la tapparella non eseguirà due brevi movimenti in salita ed in discesa
- 2) premere un tasto del nuovo radiocomando

Per memorizzare ulteriori radiocomandi ripetere l'operazione dal punto 1



The ACM TX 2 Color remote control is a rolling code model that must be associated with the radio receiver:

Storage on control units for shutters:

- 1) Press the SEL key, the LED code will start flashing;
- 2) when the LED Code flashes, press and hold down the button of the new remote control that you want to store;
- 3) the LED Code will stay on permanently, release the radio control button, programming is finished.

Storage on ACM control units for rolling shutters:

To enter programming, you must have the Master radio control

- 1) press and keep pressed both buttons of the Master radio control until the shutter will not perform two short up and down movements;
- 2) press a button on the new remote control;

To memorize further radio controls, repeat the operation from point 1



ACM TX 2 Color

FR



La télécommande ACM TX 2 Color est un modèle à code tournant qui doit être associé au récepteur de radio:

Stockage sur boîtiers de commande pour volets:

- 1) Appuyez sur la touche SEL, le code LED commencera à clignoter;
- 2) lorsque le code LED clignote, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la nouvelle télécommande que vous souhaitez mémoriser;
- 3) le code LED restera allumé en permanence, relâchez le bouton de la télécommande, la programmation est terminée.

Stockage sur boîtiers de commande ACM pour volets roulants:

Pour entrer en programmation, vous devez avoir la radiocommande Master

- 1) appuyez et maintenez les deux boutons de la radiocommande principale l'obturateur n'effectuera pas deux courts mouvements de haut en bas;
- 2) appuyez sur un bouton de la nouvelle télécommande;

Pour mémoriser d'autres commandes radio, répétez l'opération à partir du point 1



El control remoto ACM TX 2 Color es un modelo de código variable que debe asociarse con el radio receptor:

Memorización en unidades de control para persianas:

- 1) Presione la tecla SEL, el código LED comenzará a parpadear;
- 2) cuando el código LED parpadee, presione y mantenga presionado el botón del nuevo control remoto que quieres memorizar;
- 3) el código LED permanecerá encendido permanentemente, suelte el botón de control de radio, la programación está terminada.

Memorización en unidades de control ACM para persianas enrollables:

Para ingresar a la programación, debe tener el control de radio Master

- 1) Pulsar y mantener pulsados ambos botones del radiocontrol Master hasta el obturador no realizará dos movimientos cortos hacia arriba y hacia abajo;
- 2) presione un botón en el nuevo control remoto;

Para memorizar más radiomandos, repita la operación desde el punto 1



Die ACM TX 2 Color-Fernbedienung ist ein rollierendes Codemodell, das mit der verknüpft werden muss Funkempfänger:

Lagerung auf Steuergeräten für Rollläden:

- 1) Drücken Sie die SEL-Taste. Der LED-Code beginnt zu blinken.
- 2) Wenn der LED-Code blinkt, halten Sie die Taste der neuen Fernbedienung gedrückt dass Sie sich merken wollen;
- 3) Der LED-Code bleibt dauerhaft eingeschaltet. Lassen Sie den Funkschalter los.
Die Programmierung ist beendet.

Lagerung auf ACM-Steuergeräten für Rollläden:

Um in die Programmierung einzutreten, müssen Sie über die Master-Funksteuerung verfügen

- 1) Drücken Sie und halten Sie beide Tasten der Master-Funksteuerung gedrückt, bis Der Verschluss führt keine zwei kurzen Auf- und Abbewegungen aus;
- 2) Drücken Sie eine Taste auf der neuen Fernbedienung.

Wiederholen Sie den Vorgang ab Punkt 1, um weitere Funksteuerungen zu speichern

