

RADIOCOMANDO FAAC XT2—XT4 433Mhz 2 o 4 tasti

Sostituisce i precedenti modelli TML2 e TML4 - T2 e T4

Istruzioni per la duplicazione:

Per la duplicazione è necessario un radiocomando MASTER perfettamente funzionante. (premere uno qualsiasi dei tasti del radiocomando funzionante e controllare il led: se emette un breve lampeggio prima di accendersi a luce fissa è un MASTER, se si accende subito a luce fissa è uno SLAVE e non si può duplicare, chiamare l'installatore)

- 1) premere contemporaneamente il tasto in alto a destra e in basso a sinistra del **radiocomando MASTER funzionante** fino a quando il led lampeggia, poi rilasciare i due pulsanti
- 2) mentre il led lampeggia accostare frontalmente il **radiocomando MASTER al NUOVO**
- 3) sul **radiocomando MASTER** originale, mentre il led è ancora lampeggiante, premere e tenere premuto il primo tasto da copiare; il led si accende a luce fissa
- 4) premere sul **radiocomando NUOVO** il tasto equivalente da copiare e rilasciarlo solo dopo che il led si è spento dopo aver fatto un lampeggio doppio
- 5) rilasciare il tasto del radiocomando MASTER originale
- 6) ripetere l'operazione per tutti i tasti utilizzati

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione dal punto 1



precedenti modelli