FAAC XT2-XT4 433Mhz SL



Istruzioni per la duplicazione:

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

- 1) posizionare testa a testa come nell'immagine il radiocomando funzionante e quello nuovo.
- 2) premere il tasto da duplicare del radiocomando già funzionante e tenerlo premuto, premere ora il tasto del nuovo radiocomando e tenerlo premuto, il led del nuovo radiocomando emetterà un breve lampeggio per indicare l'avvenuta duplicazione.
- 3) ripetere l'operazione per tutti i tasti.







