

INSERIMENTO A DISTANZA DI NUOVI TRASMETTITORI NELLA MEMORIA DEL RICEVITORE

Questa procedura si può utilizzare solo sui motori Rolls o sui o sulle centraline

1. Avvicinarsi al ricevitore (max 5 mt.) con un trasmettitore già programmato.
2. Premere contemporaneamente e rilasciare i pulsanti 1 e 2 del trasmettitore. Attendere che il LED del trasmettitore si spenga e si accenda nuovamente. Premere di nuovo i pulsanti 1 e 2 finché il LED lampeggia: al termine del lampeggio il ricevitore entra nella fase di programmazione.
3. Premere uno dei pulsanti del trasmettitore che si vuole inserire nella memoria del ricevitore. Il ricevitore lo memorizza rimanendo nella fase di programmazione per almeno 10 s dall'ultima trasmissione.
4. Attendere circa 15 secondi: il ricevitore esce dalla programmazione.

INSERIMENTO DEL TRASMETTITORE NELLA MEMORIA DEL RICEVITORE

1. Premere per 1 sec. il pulsante di programmazione RADIO (RAD su alcune centrali) sul ricevitore: il LED rosso si accende.
2. Premere uno qualsiasi dei pulsanti del trasmettitore: Il codice viene inserito in memoria. Durante l'inserimento il LED del ricevitore lampeggia per circa due secondi, poi torna allo stato di accensione fissa per segnalare che è possibile inserire un nuovo trasmettitore.

Se si hanno altri trasmettitori da memorizzare ripetere il punto 2, altrimenti attendere circa 15 sec. l'uscita dalla fase di memorizzazione poi provare il nuovo telecomando.

