

SCHERMO

Le informazioni sono visualizzate quando il telecomando è attivato.

Modo di funzionamento

- △ Automatico ○ Riscaldamento ● Raffreddamento
- ⊞ Solo ventilatore ◊ Deumidificazione (aria secca)
- ▲ Appare quando i dati sono trasmessi.

- 🕒 Orologio (ore e minuti)
- 📺 Appare quando "time on" è impostato ed attivato
- 📺 Appare quando "time off" è impostato ed attivato
- 🧼 Indica che la modalità Clean è attivata
- 🌙 Appare in funzionamento nella modalità Sleep
- ⚡ Appare quando viene attivato lo ionizzatore
- 🏠 Indica che il climatizzatore funziona in modalità Economy
- 🌡️ Imposta la temperatura o indica la temperatura ambiente
- 🌡️ Appare quando la temperatura è la temperatura ambiente
- 🏠 Indica che il climatizzatore funziona in modalità I FEEL.
- 🌀 Oscillatore orizzontale automatico dell'aria attivato (solo per certi modelli)
- 🌀 Alette d'oscillazione automatica dell'aria condizionata attivate.

Indicazione di batteria debole

- L'indicatore di batteria debole sul telecomando continua a lampeggiare quando le batterie sono deboli, e la distanza di trasmissione è ridotta ed il display diventa confuso. Sostituire immediatamente le batterie.
- L'indicazione di batteria debole scompare appena le batterie sono sostituite.

Indicazione della velocità del ventilatore

- 📉 Bassa velocità 📊 Media velocità
- 📈 Alta velocità 📈 Funzione TURBO 📈 Velocità automatica del ventilatore

PULSANTE DI FUNZIONAMENTO ON/OFF

Questo pulsante accende e spegne il condizionatore ON ed OFF.

PULSANTE SELETTORE DELLA MODALITÀ

Premendo il pulsante si cambia la modalità di funzionamento del condizionatore.

- ⊞ (automatic) ★ (automatico)

Quando viene impostato il funzionamento automatico, il climatizzatore calcola la differenza tra le impostazioni del termostato e la temperatura ambiente e passa automaticamente alla modalità di raffreddamento o di riscaldamento.

- (heating) (Riscaldamento)

Il condizionatore riscalda l'ambiente.

- ◊ (dehumidification) (dry) (Deumidificazione (essiccazione))

Il condizionatore riduce l'umidità dell'ambiente.

- (cooling) (Raffreddamento)

Il condizionatore raffredda l'ambiente.

- ⊞ (fan) (Ventilazione)


Il condizionatore fa circolare l'aria.

★ **COOL / DRY / HEAT** (RAFFREDDAMENTO / ESSICCAZIONE / RISCALDAMENTO)

SLEEP

Premere questo pulsante per impostare la modalità SLEEP ON/OFF. Per ulteriori dettagli, vedere la descrizione della modalità SLEEP.

TRASMETTENTE

Premendo il pulsante del telecomando, sullo schermo appare il simbolo  che indica la trasmissione della modificata impostazione al ricevitore del climatizzatore.

SENSORE

Il sensore della temperatura dell'aria all'interno del telecomando rileva la temperatura ambiente dove il telecomando si trova.

PULSANTI PER L'IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA

- (raffreddamento) Premere il pulsante per diminuire la temperatura impostata.
 - + (riscaldamento) Premere il pulsante per aumentare la temperatura impostata.
- Premere simultaneamente i pulsanti + e - per bloccare o sbloccare la tastiera.

PULSANTE SELETTORE DELLA VELOCITÀ DEL VENTILATORE

- 📈 La velocità del ventilatore è selezionata automaticamente dal microcomputer. 📉 Velocità silenziosa
- 📉 Bassa velocità 📊 Media velocità
- 📈 Alta velocità 📈 Funzione TURBO

PULSANTE CLOCK

Premere il pulsante per vedere l'ora corrente. Per dettagli, vedere "COME IMPOSTARE L'ORA CORRENTE".

IMPOSTAZIONI TIMER

Premere il pulsante ON ed OFF per avviare la procedura di impostazione ON ed OFF del timer. Per ulteriori dettagli vedere "IMPOSTAZIONE DEL TIMER".

PULSANTE CLEAN

Questo pulsante accende e spegne la funzione CLEAN in modalità di raffreddamento e di deumidificazione.

PULSANTE OSCILLAZIONE

Premere questo pulsante per attivare le alette di uscita dell'aria in varie posizioni o in oscillazione automatica. Per ulteriori dettagli vedere "REGOLAZIONE DELLA DIREZIONE DEL FLUSSO D'ARIA".

PULSANTE ECO

Premendo questo pulsante, il telecomando regola automaticamente l'impostazione della temperatura per risparmio energetico. Sul display della temperatura appare SE.

PULSANTE TEMP

Premere questo pulsante per indicare la temperatura impostata, quella interna e quella esterna.

PULSANTE LIGHT

Premere questo pulsante per accendere o spegnere l'illuminazione del quadrante.

PULSANTE DI MISURA TEMPERATURA I FEEL ED ESPOSIZIONE DELLA TEMPERATURA AMBIENTE

Premere questo pulsante per eseguire la misura della temperatura in cui si trova la zona del telecomando.

ION (opzionale)

Premere questo pulsante per attivare lo ionizzatore per la pulizia dell'aria interna. Questa funzione è optional.

