

Memorizzazione di un radiocomando Be.nice rolling code compatibile NICE

MEMORIZZAZIONE A DISTANZA

(vale per tutti i ricevitori Nice 443mhz rolling code)

- 1- Posizionarsi nelle vicinanze della centralina ricevente** (generalmente posta nella centrale del cancello o della basculante) ad una distanza massima di circa 5 metri.
- 2- Premere un tasto del radiocomando Be.nice** e tenerlo premuto per un tempo non inferiore a 6 secondi.
- 3- Premere per 3 volte il tasto del radiocomando funzionante** utilizzato per quell'automazione, ogni pressione deve durare almeno un secondo.
- 4- Entro 10 secondi premere 1 volta per 1 sec. il tasto del radiocomando Be.nice** che si desidera utilizzare.
- 5- Il vostro nuovo radiocomando è registrato.** Attendere 10 secondi e provare ad azionare l'apertura con il radiocomando nuovo.

Se l'inserimento a distanza di nuovi trasmettitori è stato disabilitato bisogna memorizzare il telecomando direttamente nel ricevitore.

MEMORIZZAZIONE NEL RICEVITORE serie FLOX...R (tasto giallo sul ricevitore)

- Procedura:**
- 1-** premere il tasto P1 sul ricevitore per 1 sec, il led si accende;
 - 2-** premere entro 5 secondi il tasto del telecomando Be.nice fino allo spegnimento del led sul ricevitore;
 - 3-** È attendere 1 secondo poi premere ancora una volta il tasto del telecomando, il led del ricevitore emette 3 lampeggi di conferma.

MEMORIZZAZIONE NEL RICEVITORE serie OXI· OX2· SMXI· SMX2R

- Procedura:**
- 1-** È Premere e mantenere premuto il tasto sul ricevitore per almeno 3 secondi fino all'accensione del led, quando il led si accende rilasciare il pulsante
 - 2-** È entro 10 secondi premere per almeno 2 secondi il tasto da memorizzare del telecomando Be.nice, se l'operazione è andata a buon fine il led lampeggia 3 volte per conferma.

Se si devono memorizzare altri telecomandi procedere dal punto 2 entro 10 secondi, oppure attendere lo scadere dei 10 secondi e provare il telecomando.

