

TCL GYKQ-03



WELL CLIMA

www.koomando.com - il negozio dei telecomandi

www.wellclima.com - il negozio dei telecomandi

IT Istruzioni d'uso

Inserite le batterie prestando attenzione alla polarità.

Una volta inserite le batterie sul display inizierà a lampeggiare una freccia alternativamente fra COOL e HEAT, se il vostro condizionatore è dotato di pompa di calore premete il tasto blu ON/OFF quando la freccia è su HEAT, se invece, il vostro condizionatore ha solo la funzione di freddo premete il tasto blu ON/OFF quando la freccia è su COOL.

EN Instructions

Put the batteries inside the remote control, pay attention to the polarity.

Once the batteries have been inserted, a triangle will start to flash alternately between COOL and HEAT, if your air conditioner is equipped with a heat pump, press the blue button ON/OFF when the arrow is on HEAT, if your air conditioner has only the cold function press the blue button ON/OFF when the arrow is on COOL.

FR Mode d'emploi

Insérez les piles en respectant la polarité.

Une fois les piles insérées, une flèche commencera à clignoter alternativement entre COOL et HEAT, si votre climatiseur est équipé d'une pompe à chaleur, appuyez sur le bouton bleu ON/OFF lorsque la flèche est sur HEAT, si au contraire, votre climatiseur a seulement la fonction froide appuyez sur le bouton bleu ON/OFF lorsque la flèche est sur COOL.

ES Instrucciones de uso

Inserte las pilas prestando atención a la polaridad.

Una vez que se hayan insertado las baterías, una flecha comenzará a parpadear alternativamente entre FRÍO y CALOR, si su aire acondicionado está equipado con una bomba de calor, presione el botón azul de ON/OFF cuando la flecha esté en CALOR, si en cambio, su aire acondicionado tiene solo la función de frío presione el botón azul de ON/OFF cuando la flecha esté en FRÍO.

DE Gebrauchsanweisung

Legen Sie die Batterien ein und achten Sie dabei auf die Polarität.

Sobald die Batterien eingelegt sind, beginnt ein Pfeil abwechselnd zwischen COOL und HEAT zu blinken. Wenn Ihre Klimaanlage mit einer Wärmepumpe ausgestattet ist, drücken Sie die blaue ON/OFF Taste, wenn sich der Pfeil auf HEAT befindet, und stattdessen Ihre Klimaanlage hat nur die kalte Funktion drücken Sie die blaue ON/OFF Taste, wenn der Pfeil auf COOL ist.