



## Telecomando C2-SLR 433Mhz autoapprendimento

### Copia di un codice

Per prima cosa bisogna cancellare i codici esistenti

1) premere contemporaneamente il tasto A e B (Il led non si deve accendere, se si accende vuol dire che non sono stati premuti contemporaneamente, riprovare).

2) dopo circa 2 secondi il led emette un paio di lampeggi, tenendo sempre premuto il tasto A rilasciare il tasto B, poi sempre senza lasciare il tasto A premere 3 volte in successione il tasto B.

A questo punto il led inizia a lampeggiare regolarmente confermando la cancellazione di tutti i codici. A conferma di questo, premendo brevemente uno qualsiasi dei quattro tasti il led non si deve accendere.

3) per fare una copia mettere i due radiocomandi dorso contro dorso, premere il tasto dell'originale e poi il tasto del nuovo telecomando sul quale si vuole copiare il codice. Il led farà prima 2 lampeggi, poi 3 lampeggi, poi inizierà a trillare velocemente a conferma della copia avvenuta.

E' consigliabile tenere premuti i pulsanti per altri 5/6 sec. dall'inizio del trillo del led.

In alcuni casi, secondo il tipo di telecomando da copiare, può essere necessario posizionare i due telecomandi testa contro testa o fianco a fianco.

**Il segnale del telecomando di partenza deve essere alla massima potenza, se la copia non riesce sostituire la batteria nel telecomando originale.**

Se l'operazione di copia non dovesse andare a buon fine ed il led non trilla ripetere l'operazione dal punto 2 provando a cambiare posizione ai due telecomandi. Se il led trilla ma il telecomando non apre ripetere l'operazione del punto 1

Per copiare altri codici sugli altri tasti ripetere l'operazione dal punto 3.

Per sostituire svitare le 4 viti sul retro ed aprire i due semigusci del telecomando.

Non disperdere la batteria nell'ambiente!

