

**Codifica a partire da un radiocomando già funzionante.
La procedura v  effettuata vicino la ricevente.**

1. Con il nuovo telecomando premere due pulsanti qualsiasi contemporaneamente per 10 secondi; una volta lasciati i due pulsanti si hanno 15 secondi di tempo per fare la seconda operazione.
2. Con il vecchio telecomando premere due pulsanti contemporaneamente (gli stessi del nuovo telecomando) per un tempo di 10 sec. una volta lasciati liberi i pulsanti la ricevente legger  la codifica del nuovo telecomando

Nota: questa sequenza di operazioni va fatta per ogni trasmettitore singolo che si vuole aggregare a quelli gi  codificati.

