

Memorizzazione di un nuovo radiocomando

Per memorizzare un nuovo radiocomando bisogna eseguire due operazioni in sequenza ed avere a disposizione un trasmettitore già funzionante. Tali operazioni devono essere fatte nel raggio di 10 metri dalla ricevente

Operazione 1 :

Con il nuovo radiocomando premere i due pulsanti contemporaneamente per 10 secondi. Una volta lasciati si hanno 15 secondi di tempo per la seconda operazione.

Operazione 2:

Con il radiocomando già funzionante premere i due pulsanti contemporaneamente per un tempo di 10 secondi. Una volta lasciati i due pulsanti la ricevente riconoscerà come valido il codice del nuovo radiocomando quando verrà usato.

Questa operazione va ripetuta per ogni singolo radiocomando da memorizzare.

Codage à partir d'une télécommande déjà enregistré

Se placer à proximité du portail

1. Prendre la nouvelle télécommande et tenir enfoncé simultanément 2 touches pendant au moins 10 secondes. Relâcher les touches
2. Dans les 15 secondes, prendre une télécommande déjà en service et tenir enfoncé simultanément 2 touches (les mêmes que celle de la télécommande à enregistrer) pendant au moins 10 secondes.

Relâcher les touches.

3. Attendre 20 secondes et tester la nouvelle télécommand

