

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

- 1) la procedura va effettuata vicino alla ricevente
- 2) Premere il tasto nascosto nel vano batteria del radiocomando funzionante: la centralina emetterà un breve suono
- 3) Premere il tasto del radiocomando funzionante: la centralina emetterà un altro breve suono
- 4) Premere il tasto del radiocomando nuovo che si vuole codificare: la centralina emetterà due suoni consecutivi.

Dopo 3 secondi senza premere nessun tasto la centralina emetterà un suono lungo 5 secondi ed uscirà dalla modalità memorizzazione.

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare dal punto 2

