



Radiocomando BEETLE compatibile con BFT MITTO

Girate il vostro telecomando MITTO sul dorso, a sinistra c'è un piccolo forellino, sotto questo forellino c'è il tasto nascosto, per premerlo utilizzare una graffetta. Sugli ultimi modelli (dopo il 2009) non c'è questo forellino, in questi la funzione del tasto nascosto si ottiene premendo contemporaneamente i tasti 1 e 2 superiori.

PROCEDURA A DISTANZA:

1- **Posizionarsi nelle vicinanze della centralina ricevente** (generalmente posta nella centrale del cancello o della basculante) ad una distanza massima di circa 5 metri.

2- Premere il tasto nascosto nel retro del **MITTO** (o i tasti 1 e 2 se non è presente il tasto nascosto).

3- Premere il tasto del **MITTO** che si desidera duplicare, cioè quello usato su quella automazione.

4- Entro 10 secondi prendere il telecomando **BEETLE** e premere contemporaneamente i 2 tasti fino all'accensione del led, rilasciare i tasti e premere il tasto che si vuole memorizzare del telecomando **BEETLE**.

Attendere 10 secondi e provare, se non funziona ripetere l'operazione. Fate attenzione che la pressione dei tasti 1 e 2 del MITTO quando non c'è il tasto nascosto, e del BEETLE deve essere simultanea, il led del telecomando non si deve accendere subito, ma solo dopo qualche secondo. La procedura a distanza potrebbe essere stata disattivata sul ricevitore, in questo caso seguire le istruzioni per la memorizzazione sul ricevitore.

PROCEDURA SUL RICEVITORE CLONIX:

In alcuni ricevitori la memorizzazione a distanza non è abilitata, (se al passo 3 della procedura il cancello si apre, la funzione non è abilitata) in questi casi si deve intervenire direttamente sul ricevitore stesso.

1- Aprire la centralina e premere il tasto SW1 (o il tasto MEMO su alcuni vecchi ricevitori) il led sul ricevitore lampeggia.

2- Premere contemporaneamente i 2 tasti del radiocomando BEETLE fino all'accensione del led, il led sul ricevitore resterà acceso fisso.

3- Premere il tasto del **BEETLE** che si vuole utilizzare. Il led sul ricevitore lampeggerà lentamente.

4- attendere 10 secondi e provare il radiocomando.

A questo indirizzo web potete vedere un video con le istruzioni di programmazione:

<http://www.youtube.com/watch?v=EahxN6kSHwY>

la procedura è identica al telecomando originale, l'unica differenza è che sul telecomando BEETLE la pressione contemporanea dei due tasti deve durare qualche secondo in più, sempre fino all'accensione del led sul telecomando.

PROCEDURA SU CENTRALI CON DISPLAY:

se la vostra centrale è del tipo a display probabilmente non sarà possibile inserire il nuovo telecomando a distanza.

Seguire passo passo le operazioni indicate nel video BFT che potete vedere a questo indirizzo web:

<http://www.youtube.com/watch?v=EOlowObFrp0>

Vale quanto detto sopra, la procedura è identica al telecomando originale, l'unica differenza è che sul telecomando BEETLE la pressione contemporanea dei due tasti deve durare qualche secondo in più, sempre fino all'accensione del led sul telecomando.

Problemi di compatibilità

Tutti i telecomandi compatibili sono stati testati con gli originali e sulle centraline originali BFT, la compatibilità è garantita!

Se non riuscite nella procedura di memorizzazione controllate prima di aver eseguito tutte le operazioni correttamente.

Altre situazioni che si potrebbero verificare:

1) la vostra ricevente non ha più spazi disponibili in memoria, può capitare in rari casi di condomini molto popolati, eventualmente è possibile chiedere un ampliamento della memoria all'installatore (se lo spazio in memoria è esaurito non possono essere inseriti nuovi telecomandi né originali né compatibili).

2) sul ricevitore è stato inserito un codice di blocco dall'installatore: i codici di blocco possono essere inseriti solo su esplicita richiesta del cliente. Nel caso in cui non lo abbiate mai chiesto voi né tantomeno il condominio, sarà vostro diritto richiedere la soluzione del problema direttamente a chi ha installato l'automazione, senza costi.

