

## Istruzioni 12 DIP



Aprire il telecomando originale e controllare la posizione degli switch.  
Sul nuovo telecomando, prima di metterlo in funzione, riportare la stessa configurazione dell'originale.

