

DUPLICAZIONE DI UN RADIOCOMANDO

(la procedura va effettuata vicino alla ricevente)

Sono elencate 3 procedure diverse, secondo il modello del vostro ricevitore, se la prima procedura non dà risultati passare a quella successiva, fino a quando il telecomando si memorizza con successo. La procedura che non va a buon fine non comporta nessun rischio di cancellazione od altro sul ricevitore.

Procedura 1

1. Premere il tasto nascosto del radiocomando funzionante con uno spillo o una graffetta.
2. Premere ora per 2 secondi il tasto del radiocomando nuovo che si vuole utilizzare per quell'apertura.
3. Attendere 20 secondi circa che la centralina esca da sola dalla modalità programmazione.

ATTENZIONE! Con questa procedura, se si devono memorizzare più tasti su automazioni vicine (es. cancello e box) può succedere che lo stesso tasto finisca per essere memorizzato su due ricevitori. Si consiglia procedere a memorizzare il telecomando sul primo impianto solo dopo aver tolto alimentazione agli altri impianti vicini e così via quando si memorizza il secondo. In alternativa si possono evitare questi problemi memorizzando il nuovo telecomando direttamente sul ricevitore, premendo il tasto di memorizzazione e poi il tasto del telecomando.

Procedura 2

1. Premere il tasto nascosto del radiocomando già funzionante con uno spillo o una graffetta. Entro 5 secondi premere anche il tasto 1.
2. Premere entro 5 secondi il tasto equivalente sul nuovo radiocomando.
3. La ricevente memorizza il nuovo radiocomando ed esce immediatamente dalla programmazione.
4. per programmare il secondo tasto ripetere la procedura dall'inizio ma utilizzando il tasto 2 su entrambi i radiocomandi.

Procedura per ricevitore LO.R1-2 WCV e LO.R1-2 ECV

1. Premere il tasto nascosto del radiocomando originale con uno spillo o una graffetta. La ricevente emette 5 lampeggi e 5 bip
2. il led verde della ricevente si accende fisso: per proseguire la programmazione si deve premere un tasto qualsiasi del radiocomando nuovo
3. si accende il led rosso con ronzio (ricevente canale 1) : premere ora il tasto del radiocomando che si vuole attribuire al canale 1
4. si accende il led verde con ronzio (solo riceventi a 2 canali): premere ora il tasto del radiocomando che si vuole attribuire al canale 2
5. si accende il led arancio con ronzio (solo riceventi a 2 canali): se si dispone di un radiocomando a 4 tasti è ora possibile attribuire un tasto (3 o 4) premendolo, che attivi contemporaneamente i 2 canali della ricevente.
6. al termine dell'esecuzione del punto 6 la centralina ricevente esce dalla fase di programmazione in automatico segnalando 5 lampeggi verdi e 5 bip. Se si vuole uscire dalla fase di programmazione prima è possibile farlo in qualunque momento dopo il punto 4 semplicemente attendendo i 5 lampeggi verdi e 5 bip.

