



Telecomando per condizionatori d'aria Fujitsu

Introduzione al prodotto

Grazie per aver acquistato questo telecomando. La tecnologia di questo prodotto permette di comandare quasi tutti i condizionatori Fujitsu presenti sul mercato senza particolari settaggi.

E' il miglior telecomando per controllare il tuo condizionatore!

Come si usa:

Inserisci due batterie AAA (UM-4, R03) aprendo lo sportellino posteriore e facendo attenzione alla polarità. Prova il telecomando: se qualche funzione non risponde punta il telecomando in direzione dell'unità interna dello split, premi e tieni premuto il tasto SELECT, rilascia velocemente il tasto quando senti il suono del buzzer interno del condizionatore che indica l'accensione.

Il tasto ACL (accessibile mediante una piccola punta) resetta il telecomando, mentre TEST RUN esegue un test di accensione.

TIMER: Per operare in modalità TIMER o SLEEP il telecomando deve rimanere orientato in direzione del condizionatore a distanza opportuna. Puoi programmare il TIMER ON (accensione) solo a condizionatore spento, mentre puoi programmare il TIMER OFF (spegnimento) solo a condizionatore acceso. Ad ogni pressione del tasto TIMER si incrementa di un'ora sino ad un massimo di 8 ore.

Per cancellare il TIMER premi il tasto fino a quando nessun orario compare sul display.

SLEEP: in modalità freddo premendo il tasto "SLEEP" la temperatura aumenterà di un grado ogni ora (per le prime due ore) e si spegnerà automaticamente dopo 8 ore.

In modalità caldo premendo il tasto "SLEEP" la temperatura diminuirà di un grado ogni ora (per le prime due ore) e si spegnerà automaticamente dopo 8 ore.

Verifica del funzionamento del telecomando:

Se il telecomando sembra non funzionare ti consigliamo di fare questa prova: inserisci le batterie nel modo indicato, inquadra i led del telecomando, quello trasparente posto sul perimetro, con una fotocamera digitale o con uno smartphone (no iPhone), premendo il tasto START-STOP ripetutamente dovrai vedere il led accendersi (non visibile ad occhio nudo). Se ti è possibile ti consigliamo di fare questa verifica anche sul led del vecchio telecomando, se lo vedi accendersi significa che il telecomando funziona, il difetto probabilmente è nel ricevitore di segnale posto nell'unità interna.