
 <h1 style="margin: 0;">NITRO 6</h1>	
Istruzioni d'uso	www.koomando.com - il negozio dei telecomandi

Il telecomando NITRO6 ha due modi diversi di funzionamento.  
Entrambe le programmazioni possono essere fatte senza aprire il guscio del telecomando.



### APPRENDIMENTO DI UN CODICE

Procedura:

- Premere il TASTO 1 e successivamente il TASTO 2 simultaneamente, il led rosso inizia a lampeggiare.
- Rilasciare i tasti e premere una sola volta il tasto su cui si vuole copiare un codice, il led rosso rimane acceso fisso.
- Appoggiare come da figura il NITRO al telecomando campione tenendo premuto il pulsante di questo, relativo al codice che si vuole copiare.
- I led rosso e verde iniziano a lampeggiare alternativamente.
- Se la copiatura è riuscita il led verde rimane fisso e il led rosso darà 4 lampeggi.

### GENERAZIONE DI UN CODICE

Attenzione la funzione cancella tutti i codici precedentemente inseriti sul tasto prescelto.

Procedura:

- Premere il TASTO 1 e successivamente il TASTO 2 simultaneamente, il led rosso inizia a lampeggiare velocemente.
- Premere ora il tasto su cui si vuole autogenerare un codice e tenerlo premuto.
- Quando il led inizia a lampeggiare (circa 10 sec.) rilasciare il tasto.  
A questo punto si è programmato sul tasto scelto un codice casuale.

Il telecomando NITRO è progettato per apprendere il codice di tutti i trasmettitori.

Ci sono casi in cui il codice non viene copiato correttamente. Controllare il funzionamento del Tx campione e relativa batteria.

**SMALTIMENTO BATTERIE:** conservare le batterie fuori dalla portata dei bambini.

Smaltire le batterie negli appositi centri preposti.

Non gettare l' apparato insieme ai comuni rifiuti urbani come da simbolo contrassegnato sul prodotto. (Direttiva Europea 2002/96/EC). E' responsabilità del proprietario smaltire il prodotto elettrico nei centri di raccolta seguendo le specifiche degli enti pubblici.

The NITRO6 remote control has two different modes of operation.  
Both schedules can be done without opening the remote control shell.



### LEARNING A CODE

Procedure:

- Press KEY 1 and then KEY 2 simultaneously, the red LED starts flashing.
- Release the keys and press once the key on which you want to copy a code, the red LED remains steady on.
- Place the NITRO on the sample remote control as shown by holding down the button of this, related to the code you want to copy.
- The red and green LEDs start flashing alternately.
- If the copying is successful, the green LED remains steady and the red LED will flash 4 times.

### GENERATION OF A CODE

Attention: the function deletes all the codes previously entered on the selected key.

Procedure:

- Press KEY 1 and then KEY 2 simultaneously, the red LED starts flashing quickly.
- Now press the key on which you want to auto-generate a code and keep it pressed.
- When the led starts flashing (about 10 sec.) Release the button.

At this point a random code has been programmed on the selected key.

The NITRO remote is designed to learn all transmitters with codes.

There may be cases where the code is not copied correctly. Check the operation of the sample Tx and its battery.

**BATTERY DISPOSAL:** Store batteries out of the reach of children.

Dispose of the batteries in the appropriate centers.

Do not throw the device together with common urban waste as per the symbol marked on the product. (European Directive 2002/96 / EC).

It is the owner's responsibility to dispose of the electrical product in the collection centers following the specifications of public bodies.

La télécommande NITRO6 a deux modes de fonctionnement différents. Les deux horaires peuvent être fait sans ouvrir la coque de la télécommande.



### APPRENDRE UN CODE

Procédure:

- Appuyez simultanément sur TOUCHE 1 puis sur TOUCHE 2, la LED rouge commence à clignoter.
- Relâchez les touches et appuyez une fois sur la touche sur laquelle vous souhaitez copier un code, la LED rouge reste constante sur.
- Placez le NITRO sur la télécommande de l'échantillon comme indiqué en maintenant bouton de celui-ci, lié au code que vous souhaitez copier.
- Les LED rouge et verte commencent à clignoter en alternance.
- Si la copie est réussie, la LED verte reste fixe et la LED rouge clignote 4 fois.

### GÉNÉRATION D'UN CODE

Attention: la fonction supprime tous les codes précédemment saisis sur la touche sélectionnée.

Procédure:

- Appuyez sur TOUCHE 1 puis sur TOUCHE 2 simultanément, la LED rouge commence à clignoter rapidement.
  - Appuyez maintenant sur la touche sur laquelle vous souhaitez générer automatiquement un code et maintenez-la enfoncée.
  - Lorsque la led commence à clignoter (environ 10 sec.) Relâchez le bouton.
- À ce stade, un code aléatoire a été programmé sur la touche sélectionnée.

La télécommande NITRO est conçue pour apprendre tous les émetteurs avec des codes.

Il peut y avoir des cas où le code n'est pas copié correctement. Vérifiez le fonctionnement de l'échantillon Tx et de sa batterie.

**ÉLIMINATION DES BATTERIES:** Conservez les batteries hors de portée des enfants.

Jetez les batteries dans les centres appropriés.

Ne jetez pas l'appareil avec les déchets urbains ordinaires conformément au symbole inscrit sur le produit. (Directive européenne 2002/96 / CE)

Il est de la responsabilité du propriétaire de disposer du produit électrique dans les centres de collecte selon les spécifications des organismes publics.

El mando a distancia NITRO6 tiene dos modos de funcionamiento diferentes. Ambos horarios pueden ser hecho sin abrir la carcasa del mando a distancia.



### APRENDER UN CÓDIGO

Procedimiento:

- Presione la TECLA 1 y luego la TECLA 2 simultáneamente, el LED rojo comienza a parpadear.
  - Suelte las teclas y presione una vez la tecla en la que desea copiar un código, el LED rojo permanece constante en.
  - Coloque el NITRO en el control remoto de muestra como se muestra manteniendo presionado el botón de este, relacionado con el código que desea copiar.
  - Los LED rojo y verde comienzan a parpadear alternativamente.
  - Si la copia se realiza correctamente, el LED verde permanece fijo y el LED rojo parpadea 4 veces.
- El control remoto NITRO está diseñado para aprender todos los transmisores con códigos estándar.

### GENERACIÓN DE UN CÓDIGO

Atención: la función borra todos los códigos ingresados previamente en la tecla seleccionada.

Procedimiento:

- Presione la TECLA 1 y luego la TECLA 2 simultáneamente, el LED rojo comienza a parpadear rápidamente.
- Ahora presione la tecla en la que desea generar automáticamente un código y manténgala presionada.
- Cuando el led comience a parpadear (unos 10 seg.) Suelte el botón.

En este punto, se ha programado un código aleatorio en la tecla seleccionada.

El control remoto NITRO está diseñado para aprender el código de todos los transmisores.

Puede haber casos en los que el código no se copie correctamente. Verificar el funcionamiento del Tx de muestra y su batería.

**ELIMINACIÓN DE LAS BATERÍAS:** Guarde las baterías fuera del alcance de los niños.

Deseche las baterías en los centros apropiados.

No arroje el dispositivo junto con la basura urbana común según el símbolo marcado en el producto. (Directiva europea 2002/96 / EC)

Es responsabilidad del propietario desechar el producto eléctrico en los centros de acopio siguiendo las especificaciones de los organismos públicos.

Die NITRO6-Fernbedienung verfügt über zwei verschiedene Betriebsarten. Beide Zeitpläne können sein ohne die Fernbedienungsschale zu öffnen.



### EINEN CODE LERNEN

Verfahren:

- Drücken Sie gleichzeitig KEY 1 und dann KEY 2, die rote LED beginnt zu blinken.
- Lassen Sie die Tasten los und drücken Sie einmal die Taste, auf die Sie einen Code kopieren möchten. Die rote LED bleibt stetig an.
- Setzen Sie den NITRO wie gezeigt auf die Probenfernbedienung, indem Sie die Taste gedrückt halten Schaltfläche, die sich auf den Code bezieht, den Sie kopieren möchten.
- Die roten und grünen LEDs beginnen abwechselnd zu blinken.
- Wenn das Kopieren erfolgreich ist, bleibt die grüne LED konstant und die rote LED blinkt viermal.

### ERSTELLUNG EINES CODES

Achtung: Die Funktion löscht alle zuvor auf der ausgewählten Taste eingegebenen Codes.

Verfahren:

- Drücken Sie gleichzeitig KEY 1 und dann KEY 2, die rote LED beginnt schnell zu blinken.
- Drücken Sie nun die Taste, auf der Sie einen Code automatisch generieren möchten, und halten Sie ihn gedrückt.
- Wenn die LED zu blinken beginnt (ca. 10 Sek.) Lassen Sie die Taste los.

Zu diesem Zeitpunkt wurde ein Zufallscode für die ausgewählte Taste programmiert.

Die NITRO-Fernbedienung dient zum Erlernen aller Sender mit Codes.

Es kann Fälle geben, in denen der Code nicht korrekt kopiert wird. Überprüfen Sie den Betrieb des Probensenders und seiner Batterie.

**BATTERIE-ENTSORGUNG:** Lagern Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Entsorgen Sie die Batterien in den entsprechenden Zentren.

Werfen Sie das Gerät nicht zusammen mit dem üblichen Siedlungsabfall gemäß dem auf dem Produkt gekennzeichneten Symbol. (Europäische Richtlinie 2002/96 / EG)

Es liegt in der Verantwortung des Eigentümers, das elektrische Produkt in den Sammelstellen gemäß den Vorgaben öffentlicher Stellen zu entsorgen.