

Radiocomando Why 433 Mhz compatibile O&O

La procedura di memorizzazione va effettuata vicino alla ricevente.

1 - premere il tasto nascosto del radiocomando funzionante posizionato sul retro, la ricevente emetterà un segnale acustico lungo ad indicare l'inizio della programmazione.

2 - premere il tasto che si vuole attivare del radiocomando **WHY**, la ricevente emetterà un breve segnale acustico di conferma. Attendere 10 secondi l'uscita dalla fase di programmazione e provare il radiocomando.

Se l'operazione non dovesse andare a buon fine riprovare dal punto 1 rispettando i tempi richiesti.

Per programmare gli altri tasti ripetere l'operazione dal punto 1.

Attenzione: se si devono memorizzare i radiocomandi in due ricevitori vicini e nello stesso raggio d'azione (es. cancello e garage) è consigliabile togliere l'alimentazione ad uno dei due impianti mentre si effettua la memorizzazione nell'altro e viceversa. Per togliere alimentazione è sufficiente aprire la centralina e togliere un fusibile, oppure abbassare il sezionatore relativo se l'impianto elettrico lo prevede.

I tasti del telecomando WHY sono in gomma morbida, per azionare il dispositivo basta una leggera pressione, evitate di premere i tasti con una forza per non fare incastrare la gomma.

ENGLISH

Please take position near the receiver (you can usually find it inside the control board of the gate or garage door) max distance of about 5 meters.

1 - Press the hidden key on the back side of the original O&O, the receiver will emit a long beep.

2 - Press the key of the new WHY you want to use for that automation the receiver will emit a short beep.

3 - Wait about 10.sec and test the new remote control WHY.

ATTENTION: if you must to store the new remote control in two nearby control unit, you may have a problem. Please remove power in the second control unit when you store the first one and remove power in the first one when you store in the second one.

